# Fiche de Réparation SAV

Produit	Station Météo V1
Symptôme	Surchauffe d'environ 10°C du module intérieur
Version fiche	V1 du 10-09-2014

### Symptôme détaillé

Après un certain temps d'utilisation, la station intérieure affiche brutalement une température d'environ 10°C plus élevée que la normale.

## Matériel spécifique requis :

Sonde de température



#### 1) Vérifier l'origine

A l'aide du bout de la sonde de température vérifier que c'est bien U13 qui chauffe. En branchant la station sur chargeur USB, ce composant devrait largement dépasser les 40°C.



#### 2) Réparation

Si le diagnostic est confirmé, il suffit de remplacer U13 (RT9728HGE ou RT9728AGE)

#### 3) Vérification

Une fois la réparation effectuée, vérifier que le symptôme a disparu.